## 人脸同步盒子

(人脸识别终端 AS 系列适用)

# 产品使用说明

### 一、 产品简介

人脸同步盒子用于 **AS 系列**人脸识别终端的人脸照片与智之屋系统同步。同步后人脸识 别终端 AS 系列可无缝对接到智之屋智慧社区系统中,使用智慧社区系统录入的业主人脸库。 增加人脸录入方式,如 APP 录入,小程序录入,中心机录入,后台批量导入。



#### 二、 硬件参数

- 硬件平台:全志 A33 四核
- 软件平台:Android 4.4
- 内存:NANDFLASH:8G;
- DDR3: 512MB
- 显示屏:7 寸 A 规高清 LED 液晶屏, 分辨率: 1024\*600,触摸屏
- Wi-Fi:支持 802.11b/g/n 无线协议,
- 外置 I/O 端口 1 个 Micro USB OTG 支持 3G、U 盘、鼠标、键盘、USB HUB
- 1个USB HOST
- 扩充记忆体卡: SD 卡容量向上支持到 32GB (支持热插拔)
- 1个 3.5mm 标准立体声耳机
- 1个 DC 5V 电源输入
- 扬声器 喇叭, 8 欧/2W
- 电源适配器 输入: AC100-240V.50-60HZ
- 输出: DC5V 2A
- 外置键盘:支持置鼠标键盘

### 三、 软件功能

- 支持在线升级
- 人脸库查看
- 终端添加、删除
- 终端在线状态查看
- 人脸照片自动同步
- 开锁日志上报

## 四、 使用说明

#### (一) 同步盒子配置:

1. 网络设置:

按照安卓系统网络配置方式配置网络,并设置为静态 IP。请确保网络与人脸识别终端同一网段。

2. 绑定:

将同步盒子的 MAC 地址绑定到智之屋系统:

智慧社区			总管理后台					ž
<u>9</u>	区域管理	>	清选择小区	06:4c:1a:16:3	8-35	埋索		
ħ	小区管理	>	201-F-1-C2	00.40.14.10.0				
ä	日志管理	>	全选	du⊠	1 \$4:09:182 余 52 夕	友维MAC地址	(	Ð
	设备管理	~		□ 编辑人脸识别服务器信息				
	中心机信息							
	门口机信息		F	SHA人脸同步安卓盒子	◆ 专业测试小区	~		
	慧联无限设备信息							
	人脸识别服务器		Ē	利步盒子 				
	设备状态			6:40:1a:16:38:35				
÷	批量导入数据	>		(按于				
AD	广告管理	>		(借工				
С	用户反馈管理	>	2	019-01-24				
a	车场管理	>						
6	APP运营	>		取消	确定			
2	运营审核	>	_					
•	系统管理	>						
~	运营数据	>						
_								

3. 初始化:

点击"初始化"按钮,系统开始同步人脸库。(如果小区人脸库数量较大,需要耗费一定时间,1000人的库需要大概20分钟)

- 4. 添加设备:
  - 点击"添加设备":

		🗢 09:41
局步数据 刷新界面	终端列表	添加设备
● 输入 AS 系列人脸识别终端的	的 IP 地址,设备 ID(自定义)	
■ 返回		秦 09.43
IP地址: 192.168.1	1.180	_
设备ID: 1		

● 点击"添加"



5. 同步人脸:

设备添加后,会显示上次更新时间,和目前人脸库数量。可点击"刷新界面"查看刷新最 新的人脸库数量。当人脸库更新完毕后,可正常使用。

		🛜 09:49
同步数据	终端列表	添加设备
	IP:192.168.1.180:8000 人脸库:187	○ 在线 DeviceID : 1
		上次更新时间:2019-04-09 09:49:10

6. 查看人脸库:



 7. 删除设备: 长按设备,会有删除设备提示弹窗,点击"删除",可删除关联的设备。

			<b>╤</b> 10:04
同步数据		终端列表	
	-		DeviceID : 1
1	ł	是否要删除设备	上次更新时间:2019-04-09 10:04:10
	c	)- 注意 , 请谨慎操作 -O	
		取消 删除	

#### (二) AS 系列人脸识别终端配置:

1. 产品配置

参考《AS 产品手册》进行配置。

2. HTTP 配置:

点击"更多参数"-"数据上传",上传方式切换到:HTTP上传,输入以下配置参数: IP:同步盒子的IP,如192.168.1.12

端口: 5000

URL: http://盒子 IP:5000/,如 <u>http://192.168.1.12:5000/</u>

() 首页	2、人脸识别参数	① 相机参数	是人员管理	◎ 更多参数	192, 168, 1, 180	
外设           助議上後           上枚方式           外闷穿透           系統包置           系統包置           系統包置           系統包置	上称方式 「TTT上術 「ズTT上術 」 く 心然 「T7/版名」192、168.1.102 満口 5000 「現し http://192.168	.1 102:5000/		]		
¥Ŧ		刷新 设置		1		

配置后,人脸识别通行记录可上传到同步盒子,再由同步盒子上传到智之屋服务端。